CR-801

SFP Модуль с интерфейсом

1-wire

Руководство пользователя

Версия 1.0

26.10.2023

Новосибирск 2023

Разработчик и производитель: ООО «Парабел»

630128, Новосибирск, Демакова 23/5, оф. 313

http://www.parabel.ru

Email: <u>info@parabel.ru</u>

Тел/факс: +7-383-2138707

Содержание

1.НАЗНАЧЕНИЕ	
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
3. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ	
4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ	9
5. WEB ИНТЕРФЕЙС	
5.1. Аутентификация	
5.2. Вкладка администратора	
5.3. Настройки IP	
5.4. Вкладка 1-wire	
5.5. Вкладка Passport	14
5.6. Конфигурация по умолчанию	
5.7. Обновление прошивки	
6. ПРОЕКТ OWFS	
6.1. Введение	
6.2. Установка и конфигурирование	

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Модуль CR-801 предназначен для подключения шины 1-wire к сети Ethernet. Модуль выполнен в формате SFP и может устанавливаться в соответствующие слоты коммутаторов/маршрутизаторов или серверов. Со стороны шины 1-wire, изделие является контроллером сети 1-wire (1-wire мастером) и допускает подключение большого разнообразия датчиков и исполнительных устройств 1-wire. Со стороны порта SFP, коммутатор/маршрутизатор должен поддерживать режим SGMII. Транспорт ethernet пакетов между модулем и прикладным ПО, а также питание модуля и шины 1-wire, осуществляется через материнский коммутатор.

Модуль CR-801 может применяться в следующих приложениях:

- ✓ Измерение температуры/влажности/контроль доступа в серверных
- ✓ Домашняя автоматизация
- ✓ Мониторинг окружающей среды
- ✓ Контроль доступа

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат	Модуль SFP
Размеры	67x14x14 mm
Режим работы SFP порта	SGMII, 100 Mbit/s (*)
1-wire интерфейс	DS2484, с активным pull-up
Питание 1-wire	От материнского коммутатора, 3.3V
Разъем 1-wire	RJ45, 8 контактов
Гальваническая развязка	Нет
Рабочая температура	-40+85°C
Программное обеспечение	Проект OWFS, 1-Wire File System
Управление	Web-интерфейс, http

* обычно признаком совместимости порта коммутатора с режимом SGMII является способность работать с модулями проводного Ethernet 100base-T.

3. СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Схема применения изображена на рисунке ниже.

Application – приложение, реализующее систему измерения с помощью датчиков 1-wire sensors.

Switch/Router – материнский коммутатор, в SFP слот которого установлен модуль CR-801.

Web interface – стандартный браузер, с помощью которого можно конфигурировать CR-801.

OWFS – пакет программ <u>https://owfs.org/</u> реализующий протокольную часть шины 1-wire.



4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Модуль CR-801 устанавливается в слот SFP коммутатора, с поддержкой SGMII режима. Так как CR-801 для коммутатора выглядит как проводной Ethernet SFP модуль, слот должен поддерживать работу с 100base-Т модулями. Это достаточный критерий совместимости.

1-wire шина подключается через внешний разъем RJ45.



Назначение выводов:

1	
2	
3	
4	GND
5	1-Wire
6	
7	
8	DEFAULT

DEFAULT – возврат конфигурации по умолчанию /вызов загрузчика. Для активации функции замкнуть вход на GND. Подробное описание см. в разделе конфигурации.

Модуль CR-801. Руководство пользователя.

5. WEB ИНТЕРФЕЙС

5.1. АУТЕНТИФИКАЦИЯ

,		
CR801 login × +	A hopen I have Thepter I & hopen	
← → С ▲ Не защищено 172.16.	25.8/login.shtml	🖻 🖈 🗯 🔲 💛 🗄
	CR801 LOGIN Admin	
	Log in	
	(C) PARABEL-LABS.COM	

При первичном обращении к адресу модуля, открывается Login-страница и запрашивается пароль пользователя. Аутентификация производится только по паролю, имя пользователя всегда Admin.

5.2. ВКЛАДКА АДМИНИСТРАТОРА

P CR801 console × +					~		x
← → С ▲ Не защищено 172.16.2	5.8/index.shtml		Ê	☆	*	V	:
CR801 1-wire interface							
Administrator panel	Old password:						
IP settings	New password:						
1 wire							
Passport	Repeat:						
		Change password					
		Device reboot					
		Save config					
(C) parabel-labs.com							

На вкладке администратора можно поменять пароль доступа к модулю. Для этого нужно ввести старый пароль и два раза ввести новый. Пароль применится после перезагрузки устройства.

Save config - запись конфигурации во флэш память модуля

Device reboot – перезагрузка модуля

5.3. НАСТРОЙКИ ІР

P CR801 console × +					~		X
← → С ▲ Не защищено 172.16.25	5.8/index.shtml		Ê	☆	*	V	:
CR801 1-wire interface							
Administrator panel	IP address:	172.16.25.8					
IP settings	IP mask:	255.255.255.0					
1 wire							
Passport	IP gateway:	172.16.25.1					
	DCHP:						
(C) parabel-labs.com							

На странице устанавливается IP адрес модуля и шлюза. Адрес шлюза должен быть из той же подсети, что и адрес модуля. В противном случае, при перезагрузке, адрес шлюза принудительно будет выбран из «родной» подсети. Установка флага DHCP означает автоматическое получение параметров от сервера DHCP, который в этом случае должен присутствовать в локальной сети.

Все изменения необходимо сохранить во флэш на вкладке администратора, они вступят в силу при последующей перезагрузке модуля.

5.4. ВКЛАДКА 1-WIRE

CR801 console x +	
← → С ▲ Не защищено 172.16.25	5.8/index.shtml
CR801	
Administrator panel	1-wire sn
	28 E2 B6 3C 02 00 00
IP settings	28 8A 80 3C 02 00 00
1 wire	28 73 C1 3C 02 00 00
Passport	
(C) parabel-labs.com	

При активации вкладки модуль осуществляет сканирование шины 1-wire, после чего отображаются серийные номера обнаруженных датчиков. Сканирование осуществляется встроенным ПО модуля CR-801, независимо от наличия сервера OWFS. Данный режим удобно использовать для диагностики подключения устройств 1-wire.

5.5. ВКЛАДКА PASSPORT

	172.16.25.8/index.shtml		Ē	☆	*	 •
CR801 1-wire interface						
Administrator panel	Parameter	Current value				
	Serial:	2450024				
IP settings	MAC:	CE3DFA000023				
	Hw code:	0x0001				
1 wire	Temperature:	51				
Passport	Uptime:	0 days, 0:34				
	Firmware num:	113				

На вкладке отображаются характеристики конкретного экземпляра – серийный номер модуля (Serial), MAC адрес ethernet, температура кристалла процессора, время с последней перезагрузки (Uptime), версия прошивки (Firmware num). Параметр Hw code отображает аппаратную модификацию устройства.

5.6. КОНФИГУРАЦИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

В случае, если утерян пароль или адрес модуля, конфигурацию можно сбросить, кратковременно замкнув вывод DEFAULT на вывод GND. Важно процедуру выполнять через несколько секунд после подачи питания, чтобы дать программному обеспечению модуля загрузиться. Конфигурацией по умолчанию являются следующие параметры:

IP/MASK 172.16.25.8/255.255.255.0

GWIP 172.16.25.1

DHCP off

Password: Parabel111

После сброса конфигурации необходимо перезапустить модуль с отключением питания, чтобы новые параметры вступили в силу.

5.7. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Для обновления программного обеспечения необходимо перевести модуль в режим загрузчика. Для этого необходимо проделать следующие манипуляции:

- 1. Выключить питание
- 2. Вывод DEFAULT замкнуть на вывод GND
- 3. Включить питание
- 4. Разомкнуть вывод DEFAULT

После этого модуль переходит в режим TFTP сервера с IP адресом 172.16.25.8. Для загрузки новой прошивки к коммутатору с модулем нужно подключить компьютер с адресом интерфейса, например, 172.16.25.1 и запустить TFTP клиент.

В системе Windows, возможно, придется включить компонент «Клиент ТFTP». Для этого перейти в раздел Панель управления > Программы и компоненты ->Включение или отключение компонентов Windows. В открывшемся окне "Компоненты Windows" отметьте компонент "Клиент TFTP".



После включения компонента ТFTP клиент будет доступен в командной строке:

>TFTP -i 172.16.25.8 PUT image.bin

6. ПРОЕКТ OWFS

6.1. ВВЕДЕНИЕ

OWFS представляет собой открытый программный проект (ссылка <u>https://github.com/owfs/owfs</u>), реализующий работу с шиной 1-wire. OWFS может быть скомпилирован из исходников для OC Windows или Linux. Кроме того, OWFS присутствует в большинстве Linux дистрибутивов в бинарном виде.

Модуль CR-801 по отношению к OWFS является внешним 1-wire интерфейсом с промежуточной средой ethernet. На ethernet интерфейсе модуль CR-801 реализует протокол EtherWeather, для которого в составе OWFS имеется внутренний драйвер. Соответственно, на OC не требуется установка каких-либо драйверов устройств, протокол EtherWeather является встроенным в библиотеку OWFS.

OWFS предоставляет доступ к 1-wire датчикам как через интерфейсы к популярным языкам программирования (python, perl, php), так и через готовые приложения – owfs, owhttpd.

6.2. УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Установку сделаем на примере Linux Debian:

apt-get install owfs

После установки в конфигурационный файл /etc/owfs.conf необходимо внести изменения:

В строке etherweather указывается IP адрес модуля CR-801.

После этого пакет OWFS готов к работе. Для теста запустим утилиту owfs:

# owfs	
# cd /mnt/1wire/	
# ls -1	
28.73C13C020000	
28.8A803C020000	
28.E2B63C020000	
alarm	
bus.0	
settings	
simultaneous	
statistics	
structure	
system	
uncached	
#	

Найденные на шине датчики 1-wire отображаются как папки 28.73С13С020000 28.8А803С020000 и 28.Е2В63С020000.

cd 28.73C13C02000/
ls
address family locator r_locator temperature11 templow
alias fasttemp power scratchpad temperature12 tempres
crc8 id r_address temperature temperature9 type
errata latesttemp r_id temperature10 temphigh
cat temperature
20.75

Далее запустим owhttpd.

killall owfs

owhttpd -c /etc/owfs.conf

Web интерфейс доступен по адресу клиентского компьютера:

I-Wire Web: 28.E2B63C02○ × + ← → C ① ① 127.0.0.1:2121/28.E2B63C020000 Image: Comparison of the strength of the strengt of the strength of the strength of the strength of	:
 ← → C ☆ ③ 127.0.0.1:2121/28.E2B63C020000 ☆ ▲ OWFS Bus listing OWFS homepage Dallas/Maxim by Paul H Alfille 28.E2B63C020000 	:
OWFS Bus listing OWFS homepage Dallas/Maxim by Paul H Alfille 28.E2B63C020000	
OWFS Bus listing OWFS homepage Dallas/Maxim by Paul H Alfille 28.E2B63C020000	
28.E2B63C020000	
28.E2B63C020000	
uncached version	
Line Correctory	
address 28E2B63C0200009F	
alias	
crc8 9F	
errata errata	
family 28	
fasttemp 21	
id E2B63C020000	
latesttemp 21	
locator FFFFFFFFFFFFFFF	
power NO (0)	
r_address 9F0000023CB6E228	
r_id 0000023CB6E2	
r_locator FFFFFFFFFFFFFFF	
temperature 20.8125	
temperature 20.0125	
temperature11 20.875	
temperature12 20.8125	
temperature9 21	
temphigh 75 CHANGE	
templow 70 CHANGE	
Learning 12 CHANGE	
tempres	
type DS18B20	

Кроме frontend клиентов owhttpd и owfs, пакет включает backend сервис owserver. Именно он обеспечивает множественный доступ к 1-wire и доступ из языков программирования.

killall owhttpd

killall owfs

owserver -c /etc/owfs.conf

Изменения.

1.0 -